

An/Aus Knopf
On/Off Button

Knopf für die Lautstärke
Drücken Sie +/- um die Lautstärke zu regeln
Volume Control Button
Press +/- to control volume



TV/Radio Knopf
Drücken um zwischen TV und Radio zu wechseln
TV/Radio Button
Press to switch between TV and Radio

Knopf für die Kanäle
Drücken Sie hoch/runter um die Kanäle zu wechseln
Channel Button
Press up/down to switch channels

Liste der TV Sender / TV Channel Guide:

01 ARD	09 ProSieben	17 PHOENIX	25 CNBC Europe
02 ZDF	10 Kabel Eins	18 BR Fernsehen Süd	26 BBC World
03 RTL	11 N24	19 WDR Köln	27 TRT Türk
04 RTL 2	12 hr-fernsehen	20 SPORT1	28 TV5MONDE EUROPE
05 Super RTL	13 MDR Sachsen	21 Eurosport 1	29 SIXX
06 n-tv	14 3sat	22 euronews	30 NHK World TV
07 VOX	15 KiKA	23 Comedy Central / VIVA	31 DELUXE MUSIC
08 SAT 1	16 NDR FS HH	24 CNN International	32 SWR Fernsehen RP

Liste der Radiosender / Radio Channel Guide:

01 AUDIO PRIMO	14 France Inter	27 RADIO FG	40 Bayern 2
02 SUD Radio	15 France Culture	28 CONTACT FM	41 Bayern 3
03 Monte Carlo Doualiya	16 France Bleu	29 NOSTALGIE	42 BR-Klassik
04 BFM Business	17 Radio France Internationale	30 NRJ	43 B5 Aktuell
05 MOSAIQUE RADIOS	18 Radio Classique	31 RFM	44 Bayern Plus
06 FUN RADIO	19 RTL	32 VIRGIN RADIO	45 PULS
07 RADIO Courtoisie	20 EUROPE 1	33 Cherie FFM	46 BR Heimat
08 BBC World Service	21 RMC	34 RTL 2	47 B5 plus
09 BBC Arabic	22 Rire et Chansons	35 SKYROCK	48 hr1
10 Le Mouv'	23 TSF JAZZ	36 RADIO NOTRE DAME	49 hr2
11 France Musique	24 OUI FM	37 RADIO ALFA	50 hr3
12 FIP	25 JAZZ RADIO	38 BEUR FM	51 hr4
13 France Info	26 NOVA	39 Bayern 1	52 You FM