

# HOTELZIMMERTRESOR

LOCK: GEBEN SIE EIN VIERSTELLIGES  
PASSWORT EIN, ANSCHLIESSEND DRÜCKEN  
SIE #

OPEN: GEBEN SIE IHR GEWÄHLTES  
PASSWORT EIN

DAS PASSWORT WIRD BEIM ÖFFNEN DES  
SAFES WIEDER GELÖSCHT

# GUESTROOM SAFE

LOCK: INPUT A CODE NUMBER IN 4 DIGITS,  
THEN PRESS #

OPEN: INPUT YOUR SELECTED CODE  
NUMBER

THE CODE NUMBER YOU SET WILL BE  
DELETED ONCE YOU OPEN THE SAFE