

Betriebsanzeige / Operation Display Section




Temperaturknöpfe / Temperature Buttons

Drücken Sie +/- um die Temperatur zu regeln
Press +/- to set temperature

TEMP +/- OFF/ON



Modusauswahl / Mode Select Button



MODE
ECONO COOL

FAN
VANE

Ventilatorstärke / Fan Speed Control Button

Regulierung der Luftrichtung / Vane Control Button

Zeitschaltung / Timer Set Buttons

Drücken Sie ON/OFF während des Betriebs, um die Zeitschaltung zu aktivieren | Press ON/OFF during operation to set the timer

ON: Das Gerät schaltet sich zur eigestellten Zeit ein | The unit turns on at the set time

OFF: Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Zeit aus | The unit turns off at the set time

Drücken Sie hoch/runter um die Uhrzeit einzustellen | Press up/down to set the time

Drücken Sie erneut ON/OFF, um den Timer abubrechen | Press ON/OFF again to cancel the timer

